

FEUERZEMENT

FÜR DEN BAU VON PIZZAÖFEN UND GRILLS



SCHAMOTTE-SHOP.DE

ANLEITUNG UND ANWENDUNG

**Sie benötigen beim Bau von Pizzaöfen und Grills,
etc. ungefähr 10 % Feuerzement vom Steingewicht.**

1. Vorbereitung:

Schamotteplatten und -steine vorab gut mit Wasser tränken.



2. Mischen:

Mischen Sie dem Feuerzement ca. 23-24 % sauberes, klares Leitungswasser zu. Der Feuerzement sollte innerhalb von 1-2 Stunden verarbeitet werden.



3. Anwendung:

Wenden Sie ca. 2-3 mm starke Pressfugen beim Verbauen von Schamotte-Produkten an.



4. Fertigstellung:

Decken Sie den bearbeiteten Bereich mit Folie ab und halten Sie diesen ca. 24 Stunden feucht. Beachten Sie, dass Feuerzement unabhängig von Hitze erhärtet. Planen Sie vor der ersten Nutzung eine Trocknungsdauer von ca. 1-2 Tagen ein.

