

Anleitung

Schamottemörtel



PUR
Schamotte

Anleitung und Anwendung Schamottemörtel

Sie benötigen beim Bau von Pizzaöfen und Grills, etc. ca. 10% Schamottemörtel vom Steingewicht.

- 1.** Vorbereitung: Schamotteplatten und -steine vorab gut mit Wasser tränken.
- 2.** Mischen: Mischen Sie dem Schamottemörtel ca. 23-29% sauberes, klares Leitungswasser zu. Der Schamottemörtel sollte innerhalb von 3-4 Stunden verarbeitet werden.
- 3.** Anwendung: Wenden Sie ca. 2-3 mm starke Pressfugen beim Verbauen von Schamotte-Produkten an.
- 4.** Fertigstellung: Beachten Sie, dass Schamottemörtel erst durch eine Temperatur von 800°C abbindet. Erhitzen Sie den Pizzaofen, etc. langsam über einen Zeitraum von 6-8 Stunden auf, bis dieser ca. 800°C erreicht hat. Halten Sie für eine optimale Abbindung die Temperatur für ca. 12 Stunden aufrecht.



!!!



23-29%



2-3 mm



12 Std.