



# SCHAMOTTEMÖRTEL

FÜR DEN BAU VON PIZZAÖFEN UND GRILLS



SCHAMOTTE-SHOP.DE

# ANLEITUNG UND ANWENDUNG

Sie benötigen beim Bau von Pizzaöfen und Grills etc. ungefähr 10% Schamottemörtel vom Steingewicht.

## 1. Vorbereitung:

Schamotteplatten und -steine vorab gut mit Wasser tränken.



## 2. Mischen:

Mischen Sie dem Schamottemörtel ca. 23-29 % sauberes, klares Leitungswasser zu. Der Schamottemörtel sollte innerhalb von 3-4 Stunden verarbeitet werden.



## 3. Anwendung:

Wenden Sie ca. 2-3 mm starke Pressfugen beim Verbauen von Schamotte-Produkten an.



## 4. Fertigstellung:

Beachten Sie, dass Schamottemörtel erst durch eine Temperatur von 800 °C abbindet. Erhitzen Sie den Pizzaofen langsam über einen Zeitraum von 6-8 Stunden, bis dieser ca. 800 °C erreicht hat. Halten Sie für eine optimale Abbindung die Temperatur für ca. 12 Stunden aufrecht.

